Découpe Vinyle

Table des matières

Présentation	2
La machine	2
Les logiciels	2
Procédure	3
Préparer la machine	3
Placement du rouleau	3
Régler l'origine	7
Changement de la taille de la zone de découpe	7
Ouvrir son dessin depuis Inkscape sous Windows	8
Préparer la découpe	9
Interface GreatCut 3	9
Découper	12
Réglage de la pression	12
Décoller son vinyle	14
Annexe	15
Tableau de valeurs	15
Vinyle	15
Flex	15

Présentation

La machine

Une découpeuse vinyle, ou traceur de découpe (aussi appelé Plotter en anglais), est une machine à commande numérique permettant de créer des stickers et des transferts pour T-Shirt à partir d'un dessin vectoriel.

Notre plotter est un <u>GCC Expert 24 II LX</u> capable de découper du vinyle pour les stickers et du flex pour les transferts sur une largeur maximale de 60 cm.



Les logiciels

Inkscape : logiciel libre de dessin vectoriel (permettant de créer son dessin).

GreatCut 3 : logiciel propriétaire (extension intégrable dans Inkscape) permettant l'utilisation du traceur.

Procédure

Attention, à ce stade, la machine doite être éteinte.

Ne pas toucher au réglage de la lame sur la tête de découpe.

Préparation de la machine

Placement du rouleau

1- À l'aide des leviers situés au dos de la machine, placer les **rouleaux d'entraînement** en position hautes.



Levier de rouleau d'entraînement



Rouleau d'entraînement en position haute

- 2- Placer le rouleau de matériau sur le porte rouleau à l'arrière de la machine.
 - Pour du vinyle le rouleau doit se dérouler côté brillant sur le dessus pour des stickers, coté mate pour du Flex.
 - Pour les transfert il faut placer le plastique (transparent ou blanc) en dessous pour découper la couleur voulue (en miroir !).

Vérifiez avant de découper que votre rouleau soit assez long (la taille de la découpe est visible dans la barre d'outils Great Cut après avoir sélectionné votre dessin)



Supports de rouleau



Rouleau sur support (remarque : notez le sens de déroulement)

3- Placer les rouleaux d'entraînement aux **extrémités** et au **centre** du film, essayer de les placer sous les **marques blanches** afin de garantir un bon entraînement du film.



Placement des rouleaux d'entraînement

4- Rabattre les rouleaux d'entraînement sur le vinyle puis allumer le traceur via l'interrupteur situé sur le panneau inférieur gauche.



Interrupteur de mise sous tension (0 = OFF, 1 = ON)

Régler l'origine

(L'origine est le point d'où part la tête de découpe, il définit la position du dessin sur le matériau, voir "zone de découpe" chapitre "Préparer la découpe")

- Appuyer sur le bouton ON / OFF LINE(1) du panneau de commande, la LED(4) s'éteint.
- À l'aide des flèches(2), placer la tête de découpe au point d'origine (Laisser ~1cm à gauche du rouleau d'entraînement gauche)
- Appuyer sur le bouton ORIGIN SET(3) pour valider la position, trois LEDs(5) s'allument brièvement pour confirmer l'action.
- Appuyer à nouveau sur ON / OFF LINE(1), la LED(4) s'allume, la machine est prête pour la découpe.



Panneau de commande

Changement de la taille de la zone de découpe

En cas de changement de la zone de découpe (*Déplacement des rouleaux*), il faut scanner la nouvelle zone de découpe, pour cela : Machine sur **ON(1,4)**, 3 appuis sur **ORIGIN SET (3)**, la tête de découpe fait quelques aller-retours puis se place à son nouveau point zéro.

Ouvrir son dessin

Votre dessin doit être vectorisé

- 1. Ouvrez votre dessin dans Inkscape
- 2. Le Sélectionner
- 3. Cliquez sur Extension>GreatCut 3>Découper

Texte Filtres	Exte <u>n</u> sions Aid <u>e</u>		
X: 0,000 🕹	Exte <u>n</u> sion précédente <u>P</u> aramètres de l'extension précédente	Alt+Q Maj+Alt+Q	□ □ □ □
	Couleur	•	
	Cutter / Plotter	۲	1
	Document	۰.	1
	Exporter	+	1
	Feuille de style	•	
	Gcodetools	•	
	Générer à partir du chemin	•	
	GreatCut 3	E.	Découpage direct
	Images	•	Découper
	Images matricielles	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	JessyInk	+	
	Modifier le chemin	۲.	
	Organiser	۱.	
	Rendu	۲.	
	Texte	+	
	Typographie	۲.	
	Visualisation de chemin	۱.	
	Web	•	

GreatCut 3 s'ouvre alors pour la découpe.

Préparer la découpe

Interface GreatCut 3

Nous envoyons les découpes au traceur avec le logiciel GreatCut 3.

Il se présente comme ceci :

🚾 Eichier Edition Objet Affichage Qutils Paramètres Eenêtre Ajde 💶 🖉 🗴	
2 []	
X: 0.00 ↔ 109.26 mm 100.00 % # # Image: Comparison of the second secon	
y 181.18 151.18 mm 100.00 % • • • C 0.00 1000 Appliquer mm 0 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10(∧ >	
S - Sét. Nouv.	
2 t++ Objets: 1 +++ Sét: Combur: Aucun Rempi sege: CurYc: 0, 0, 0, 100	3
X: 431.3(Y: 514.78	







2 – La zone de découpe

Permet de positionner le dessin sur la zone de découpe.



Il est parfois intéressant d'optimiser le placement -> 🔡

On préfèrera une découpe dans le sens de la largeur afin de limiter les pertes de matériau.

3– Le panneau de couleurs

Permet de diviser un dessin en différents calques en fonction de ses couleurs, il sera donc possible de découper chaque couleur séparément. Pour ignorer une couleur, masquez la via l'icône d'oeil.

Note :

Pour un T-Shirt, il est nécessaire d'appliquer un effet miroir à son dessin à l'aide des outils

'Miroirs' de la barre d'outils.

Faire attention à placer son dessin de façon à optimiser les chutes.

Découper

Réglage de la pression

A cause d'un problème de conception, la machine conserve en mémoire les derniers réglages de pression entrés par l'opérateur (on coupe toujours avec un réglage de retard). La procédure de découpe doit donc se décomposer en plusieurs étapes qu'il faut suivre rigoureusement.

Pour que la pression soit prise en compte par la machine, il faudra effectuer une découpe sur une zone inutilisée du vinyle avant de découper sa pièce.

On déplacera donc la tête de découpe dans cette zone à l'aide des flèches du

panneau de commande et y placer l'origine avec le bouton ORIGIN SET.

Il faut effectuer cette manipulation assez rapidement, il est donc important de bien lire la procédure avant de se lancer.

- 1. Machine prête à découper(LED ON / OFF allumée)
- 2. Avec un doigt déjà placé sur le bouton **ON / OFF**, lancer la découpe avec la bonne valeur de pression.
- 3. Dès que la machine commence à bouger, appuyer sur le bouton **ON / OFF** afin de l'interrompre.
- 4. Appuyer sur **DATA CLEAR**
- 5. Appuyer à nouveau sur ON / OFF, la tête de découpe se replace à son origine

On veillera bien à suivre ces étapes de réglage dès que l'on changera de matière à découper.

Cliquer sur l'icône de découpe



La fenêtre suivante s'ouvre :

ortie				
Périphérique:	GCC Expert II 24 LX 🗸 🗸	Nombre d'envois: 1	Seul. les lay	vers avec outil attribut nt sortie
Mode:	Découper 🗸	Dist. empilement 0.00 mm	Maintien ori	gine de <mark>la</mark> page ns un fichier
Profil de sortie:	Film 🗸	Cadre d'échenill. 2.00 mm	Afficher aid	les
	Administrer les profils		Attendre ap	orès le segment Enregistrer les paramètre
Paramètre		Valeur	1	
Pression (g)		1 80		
Vitesse [cm/s]		2 ³⁰		
Largeur du matéri	au Y [mm]	470.38		
Longueur [mm]		30000.00		
			Précision: Origine:	Haute Nouvelle origine
			Objets:	Tous les objets Essai

Les paramètres qui nous intéressent sont :

- 1. La pression de la lame sur le vinyle.
- 2. La vitesse de découpe.

Tableau de Vitesse et Pression en Annexe

Attention, voir la procédure de réglage de pression en début de chapitre !

Une fois la machine correctement paramétrée, **cliquez sur le bouton Sortie** pour lancer *la* découpe.

Décoller son vinyle

Une fois la découpe terminée, il ne vous reste qu'à décoller les parties non désirés. Cette opération est parfois laborieuse surtout dans le cas d'un travail petit ou dentelé.

Annexe

Tableau de réglages

Vinyle (Stickers)

Marque	Couleur	Pression(g)	Vitesse (cm/s)
	Vert	120	30
	Bleu	120	30
Grafitack	Rouge	130	30
	Rose	130	30
	Noir	130	30
	Blanc	130	30
HEXIS	Rouge	120	30

Flex (T-Shirt)

Marque	Couleur	Pression (g)	Vitesse (cm/s)	Température (°C)	Temps (s)
	Bleu	230	30	150	30
	Orange	230	30	150	40
	Noir	230	30	150	30